

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **ПЫЛЕСОСА XL 700**

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите внимательно эту инструкцию перед использованием прибора.
- Перед использованием пылесоса, проверьте, все ли фильтры установлены.
- Регулярно осматривайте фильтры. В случае необходимости, чистите их или заменяйте.
- Если фильтры сильно загрязнены, можно их помыть. Дайте фильтрам полностью высохнуть перед повторной установкой в пылесос.
- Никогда не подносите насадку работающего пылесоса к глазам, ушам или носу.
- Не используйте пылесос для собирания горящих предметов: окурков, золы, спичек и т. д.
- Перед чисткой или обслуживанием, замене пакета для пыли и после использования пылесоса всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.
- Не пользуйтесь неисправным прибором.
- Не прикасайтесь насадкой работающего пылесоса к силовому кабелю, т. к. это может повредить его.
- Не дергайте за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Не позволяйте детям или некомпетентным лицам пользоваться прибором.
- Этот пылесос разработан исключительно для домашнего использования, как это описано в инструкции.

Производитель оставляет за собой право модифицировать прибор и комплектующие без предварительного уведомления.

Этот прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС № 87/308 по излучению и радиопомехам.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Ручка
2. Кнопка сети
3. Электронная регулировка скорости (только в электронных моделях)
4. Воздухоочищающий микрофильтр
5. Верхняя часть корпуса
6. Соединительная защелка корпуса
7. Нижняя часть корпуса (пылесобирающая камера)
8. Насадка для ковров/пола
9. Сетевой кабель
10. Индикатор полного пакета для пыли

СБОРКА ПРИБОРА

Проверьте, правильно ли установлен фильтр в нижней части корпуса (В, рис. 1).

Соедините две секции (А и В, рис. 1), следя за тем, чтобы выступ верхней секции (А, рис.

1) совпал с выемкой в нижней секции (В, рис. 1). Установите защелку (А, рис. 2) в выемку (В, рис. 2) и надавите на нее до легкого щелчка.

Установка ручки

Установите ручку в верхнюю часть прибора и надавите легонько, убедившись, что выемка в верхней части корпуса (А, рис. 3) совпадает с выступом на внутренней поверхности ручки. Установите заглушку (В, рис. 3) в отверстие (С, рис. 3), вставьте винт (D, рис. 3) и закрутите.

Установка насадок

Насадки необходимо устанавливать аккуратно на свое место в нижней части корпуса.

1. Насадка для ковров/пола: эта насадка имеет двухпозиционную педаль. В позиции 1 щетина насадки втягивается для чистки ковров и дорожек; в позиции 2 щетина выдвигается для чистки гладких полов.
2. Насадка для чистки мягкой мебели: используется для чистки мягкой мебели, матрасов, сидений автомобилей, одежды и т. д.
3. Щелевая насадка используется для чистки щелей, карманов и других труднодоступных мест.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включите прибор, нажав на кнопку сети (положение “I”). Электронная модель оборудована скользящим регулятором мощности. Рекомендуется устанавливать этот регулятор в минимальное положение перед включением пылесоса (рис. 4).

1. Максимальная мощность: для ковров, дорожек, углов и тяжелого мусора, такого как крошки, щебень и т. д.
2. Средняя мощность: используется для удаления пыли с твердых поверхностей и мебели. В этом положении экономичный расход энергии и не такой громкий шум.
3. Минимальная мощность: используется для чистки тонких и нежных тканей, во избежание их затягивания в пылесос.

Высвобождение кабеля

Для того, чтобы высвободить кабель, который намотан на два зацепа, просто опустите вниз верхний зацеп (рис. 5).

Чистка под низкой мебелью

Отделите чистящую головку и вставьте удлинительную трубку на свое место в нижней части прибора. Наденьте желаемую насадку на свободный конец трубки. Для более эффективной чистки, вращайте влево-вправо корпус пылесоса во время движения насадки взад-вперед (рис. 6).

Чистка потолков и высоких предметов

Вставьте удлинительную трубку на свое место в нижней части прибора. Наденьте желаемую насадку на свободный конец трубки. Используйте обе руки, чтобы держать пылесос при чистке высоких предметов.

Опорожнение пакета для пыли

Поднимите защелку (А), расположенную на нижней части корпуса. Поднимите колечко на держателе фильтра и потяните к себе. Удалите пакет с пылью из держателя фильтра и освободите его от пыли. Установите держатель фильтра на его направляющие и толкните легонько, чтобы он стал на свое место. Снова соедините две части пылесоса (рис. 7).

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой и обслуживанием пылесоса всегда вынимайте вилку из розетки

Контроль всасывания

На нижней части пылесоса расположена индикаторная лампочка, которая загорается, когда затрудняется доступ воздуха через всасывающее отверстие пылесоса. Если она загорелась, необходимо удалить предметы, засоряющие воздухоканал или опорожнить пакет для пыли.

Замена пылеулавливающего фильтра

Поднимите защелку (А), расположенную на нижней части корпуса. Поднимите колечко на держателе фильтра и потяните к себе. Удалите пакет с пылью из держателя фильтра. Вставьте картонный обруч нового пакета для пыли в направляющие держателя фильтра. Верните на место держатель фильтра, убедившись что он попал в две верхние направляющие в нижней части пылесоса, затем нажмите легонько, чтобы он стал на свое место (рис. 7).

Уход за моторным фильтром

Для получения максимальной эффективности всасывания, и уверенности в том, что мотор нормально охлаждается, а воздух, проходящий через прибор не содержит частиц пыли, следует регулярно чистить моторный фильтр. Стирайте моторный фильтр в воде с невысоким содержанием моющего средства и полностью высушивайте его перед установкой в пылесос (рис. 9).

Замена микрофильтра

Поднимите решетку фильтра и удалите фильтр. Установите новый фильтр и аккуратно нажмите на решетку для того, чтобы она стала на свое место (рис. 10). Микрофильтр следует менять регулярно (каждые 2-3 месяца) во избежание распространения бактерий в воздухе.

Хранение пылесоса

Просто прислоните пылесос к стене. Чтобы насадка для пола не скользила, храните ее с выпущенными зубцами. Можно также повесить пылесос на гвоздь или, лучше, на крючок. Отверстие в ручке сделано специально для этого.